




BLOKY

Dynamické bloky


Tvorba bloku dveří (schéma pro půdorys)




Modelový prostor: geometrie dveří




Definice bloku




Editor bloků – palety




Parametr Lineární




Parametr Překlopení – umožňuje měnit stranu otevírání dveří




Parametr Zarovnání



Vlastnosti parametru Vzdálenost




Akce Měřitko – výběr parametru: Vzdálenost; výběr objektů: oblouk dveří + parametr Stav překlopení



Akce Protažení – výběr parametru: Vzdálenost; rámeček: koncové body dveří; výběr objektu: dveře

Vlastnosti akce Protažení – odsazení úhlu na 90° (geometrie je protahována kolmo na parametr Vzdálenost)



Akce Překlopení – výběr parametru: Stav překlopení; výběr objektů: geometrie dveří + všechny parametry a akce