


# EXTERNÍ REFERENCE


## Podložení katastrální mapy v programu AutoCAD

### Geoportál ČÚZK

- <http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>
- *Nastavení mapy*
  - volba souřadnicového systému vhodného pro práci v AutoCADu
  - S-JTSK Krovak East North
- *Změnit mapu*
  - volba mapových vrstev






- export mapové kompozice
  - výstup ve formě rastrového obrázku (mapy)




## AutoCAD


- připojení rastrového souboru ve formě externí reference
  - *Vložit* → *Reference* → *Připojit* (\_attach)



- úprava polohy a měřítka obrázku dle souřadnic v rozích mapového rámu (georeferencování)
  - *Výchozí* → *Modifikace* → *Posun* (\_move)  Posun
  - *Výchozí* → *Modifikace* → *Měřítko* (\_scale)  Měřítko



## Relativní cesta k připojeným souborům



**Export – komprimace výkresů s automatickým přidáním souborů připojených externích referencí**